

Olá, Bem-vindo ao Google Home do hcor.

Para sua comodidade, saiba como utilizar os comandos desta tecnologia durante a sua permanência no quarto.

Para começar, diga em voz alta "OK GOOGLE" ou "HEY GOOGLE" seguido de cada comando abaixo.

Por exemplo:

Para acender as luzes do quarto, ligue o equipamento dizendo em voz alta "OK GOOGLE" ou "HEY GOOGLE". Em seguida, diga o comando "Ligar todas as luzes".



Bom dia ou Hora de acordar/Good morning or Time to wake up

Este comando liga os spots LED, a TV no canal Band News e o ar-condicionado em 23°C e ainda, abre o blackout e a persiana.

Turns on LED spots, TV at Band News channel, air conditioning at 23°C, opens window shade and blackout.



Boa noite ou Hora de dormir/Good night or Bedtime

Este comando desliga as luzes do banheiro e do lavatório do banheiro; e também os spots LED, luz central, fitas de LED, luz de balizamento da janela e luz do lavatório do quarto; e ainda, desliga o ar-condicionado, a TV, fecha o blackout e a persiana);

Turn off bathroom and room sink lights, LED spots, main light, LED strips, window light, turns off air condition, TV and closes blackout and window shade.



Caixa de som/ Audio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ajustar volume para 4 (escala de 1 a 10 ou de 1% a 100%);

- Volume a 50%;
- Aumentar volume em 10% (ou Diminuir volume. De 1% a 100%);
- Volume máximo (em 100%);
- Volume mínimo (em 5%);
- Qual é o volume ? (informa a % do último volume configurado);
- Silenciar;

Adjust volume to 4 (scale 1 to 10 or 1% to 100%);

- Volume at 50%;
- Turn volume up in 10 %t (or Turn volume down. From 1% to 100%);
- Volume max level;
- Volume minimum level;
- What is volume level? (informs the % of the last configured volume);
- Silence;



Iluminação/ Lights



- Ligar todas as luzes;
 - Desligar todas as luzes;
 - Ligar fitas de led;
 - Desligar fitas de led;
 - Ligar spots LED;
 - Desligar spots LED;
 - Ligar luz balizador janela;
 - Desligar luz balizador janela;
 - Ligar luz central;
 - Desligar luz central;
 - Ligar luz lavatório do quarto;
 - Desligar luz lavatório do quarto;
 - Ligar luz lavatório do banheiro;
 - Desligar luz lavatório do banheiro;
 - Ligar luzes do banheiro;
 - Desligar luzes do banheiro.
- Turn on the lights;
 - Turn ff the lights;
 - Turn on LED tapes or Turn on LED strips;
 - Turn off LED tapes or Turn off LED strips;
 - Turn on spots LED or Turn on LED spots;
 - Turn off spots LED or Turn off LED spots;
 - Turn on window light;
 - Turn off window light;
 - Turn on central light or Turn on main light;
 - Turn off central light or Turn off main light;
 - Turn on sink light or Turn on room sink light;
 - Turn off sink light or Turn off room sink light;
 - Turn on bathroom sink light;
 - Turn off bathroom sink light;
 - Turn on bathroom light;
 - Turn off bathroom light.



Ar-condicionado/ Air conditioner



- Ligar ar-condicionado na temperatura 23° graus (ou outra temperatura de preferência entre 18° e 26°C);
 - Desligar ar-condicionado;
 - Ajustar ar-condicionado para 22° graus (ou outra temperatura de preferência entre 18° e 26°C);
 - Qual a temperatura do quarto?
- Turn on air conditioning at 23° degrees (or any other temperature between 18°C and 26°C);
 - Turn off air conditioning;
 - Set air conditioning temperature at 22° degrees (or any other temperature between 18°C and 26°C);
 - What is room temperature ? or What is the temperature of the air conditioning?



Persianas / Window shades

- Abrir persiana;
- Fechar persiana;
- Abrir blackout;
- Fechar blackout;
- Open shutter or Open window shade;
- Close shutter or Close window shade;
- Open blackout;
- Close blackout;



Televisão / Television

- Ligar TV;
- Desligar TV;
- TV Band News (canal 22);
- TV SBT (canal 28);
- TV Globo (canal 30);
- TV Record (canal 32);
- TV Band (canal 38);
- TV Globo News (canal 48);
- TV Sportv 3 (canal 52);
- TV Futura (canal 56);
- TV TeleCine Premium (canal 77);
- Mudar canal TV para cima;
- Mudar canal TV para baixo;
- Aumentar volume da TV (aumenta de 2 a 3 pontos);
- Diminuir volume da TV (diminui de 2 a 3 pontos);
- TV mudo (para desativar o som da TV);
- Desligar TV mudo (para reativar o som da TV).
- Turn on TV;
- Turn off TV;
- TV Band News (channel 22);
- TV SBT (channel 28);
- TV Globo (channel 30);
- TV Record (channel 32);
- TV Band (channel 38);
- TV Globo News (channel 48);
- TV Sportv 3 (channel 52);
- TV Futura (channel 56);
- TV TeleCine Premium (channel 77);
- Change TV channel up;
- Change TV channel down;
- TV volume up (increases from 2 to 3 points);
- TV volume down (decreases from 2 to 3 points);
- TV mute;
- TV unmute.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o ramal 6000.